



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

COLLE MASTIC DAP® Contour de baignoire

DESCRIPTION DU PRODUIT

La COLLE MASTIC DAP® Contour de baignoire est un adhésif de première qualité, à haute résistance, spécialement formulé pour la mise en place du pourtour de baignoires. Cet adhésif de première qualité peut être utilisé en toute sécurité sur tous les matériaux entourant la baignoire et sèche de façon transparente pour un résultat impeccable. La COLLE MASTIC Contour de baignoire est un adhésif à prise instantanée qui résiste à l'humidité, à la vapeur, à l'eau et à la chaleur une fois complètement durci.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Cartouche de 305 ml (10,3 oz liq.)	Blanc	7079874885

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sécuritaire pour la douche - convient à tous les matériaux entourant la baignoire et la cabine de douche
- Sèche transparent pour une finition idéale - Va sur le blanc et sèche transparent pour une finition idéale
- Plus grande force d'adhérence* - Excellente adhérence pour maintenir les panneaux en place

*Plus puissant que les adhésifs concurrents pour le contour des baignoires

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Ne risque pas de corroder ou de brûler le matériau qui entoure la baignoire
- Prise instantanée
- Nettoyage facile à l'eau
- Conforme aux normes sur les COV



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Adhère aux matériaux suivants :

- Contours de baignoire en ABS
- Contour de baignoire en acrylique
- Panneau d'appui en ciment
- Carreaux de céramique
- Bois de construction de dimensions courantes
- Cloison sèche
- Contour de baignoire en fibre de verre
- Contour de baignoire en mousse
- Tableau
- Panneaux OSB
- Contreplaqué
- Contour de baignoire en PVC

Utilisation recommandée :

- Installation du pourtour de la baignoire
- Parois de douche

Non recommandé pour :

- Installation de miroir
- Liaison de deux matériaux non poreux
- Applications autres que l'installation du contour de la baignoire et des enceintes d'eau

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Appliquez à une température supérieure à 4,4 °C. Pour faciliter l'application au pistolet, gardez l'adhésif au-dessus de 4,4 °C.
- Une des surfaces doit être poreuse..
- Conservez à l'abri de la chaleur ou du froid extrême

APPLICATION

1. Les surfaces doivent être propres, solides sur le plan structurel et exemptes de débris.
2. Prédécoupez et ajustez les matériaux avant d'appliquer l'adhésif.
3. Coupez la buse au diamètre souhaité. 6 mm (¼ po) est recommandé pour la plupart des applications.
4. Percez la pellicule métallique intérieure.
5. Chargez la cartouche dans le pistolet applicateur.
6. Appliquez un cordon continu sur les montants ou le substrat de l'arrière, l'adhésif peut également être appliqué au dos du panneau entourant la baignoire, conformément aux instructions d'installation du fabricant des panneaux.
7. Dans les 10 minutes qui suivent, positionnez et pressez fermement la cloison sèche en place.
8. Laissez sécher au moins 24 heures avant l'exposition à l'eau ou à l'humidité.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Propriétés physiques typiques du produit non durci	
Apparence/consistance	Pâte lisse
Polymère de base :	Latex synthétique
Couleur du cordon	Blanc
Poids des solides en %	51%
Odeur	Modérée
Nettoyage	Savon et eau
Point d'éclair	100 °C
Durée de conservation	18 mois
Couverture	305 ml (10 oz) : le cordon de 6 mm (1/4 po) donne 10 mètres linéaires (32 pieds linéaires), le cordon de 9,5 mm (3/8 po) donne 4 mètres linéaires (14 pieds linéaires)
Propriétés d'application typiques	
Plage de température d'application :	4,4 °C – 37,7 °C
Temps d'outillage (temps de travail)	20 minutes
Temps de durcissement complet	7 jours
Propriétés de performance typiques à l'état durci	
Plage de température de service :	-18 °C – 60 °C
Colmatage	S/O
Contenu en COV	<50 g/L

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Adhésif non durci : laver à l'eau tiède et au savon. Le scellant durci doit être coupé ou gratté.

SÉCURITÉ

Consultez l'étiquette du produit et la fiche signalétique (FS) pour plus de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à dap.ca ou en appelant le **888-DAP-TIPS**.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives limitent leur responsabilité au remplacement d'un produit ou d'un remboursement du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario) M1X 1B7

Renseignements relatifs à l'utilisation : Appelez au 888-DAP-TIPS ou visitez dap.ca et cliquez sur « Demander à l'expert »

Information sur la commande : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca